

RP82334▲-1.5
1.5 GPM (5.7 L/min)
Aerator Assembly
Aireador
Aérateur

RP82334▲
1.8 GPM (6.8 L/min)
Aerator Assembly
Aireador
Aérateur

RP82327
Bushings, O-Rings & Set Screw
Casquillo, Anillos "O" y Tornillo de Ajuste
Douilles, joints toriques et Vis de Calage

RP82333
Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation

RP71267▲
Escutcheon & Gasket (1 Hole)
Chapetón y Empaque (1 agujeros)
Boîtier et joint (1 trous)

RP82329
Mounting Bracket & Nut
Abrazadera y Tuerca
Fixation et écrou

RP71268▲
Escutcheon, Baseplate & Mounting Nuts (3 Hole)
Chapa, Placa y Tuercas (3 agujeros)
Plaque de finition, Plaque et écrous (3 trous)

RP82336▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support

RP82330▲
Cap
Embase
Casquillo

RP76699
Cartridge
Cartouche
Cartucho

RP82331
Bonnet Nut
Écrou de chapeau
Tuerca bonete

RP82326▲
Handle Assembly with Set Screw,
Button and Allen Wrench
Ensemble de manette Avec Vis de
fixation, Bouton et Llave Allen
Mecanismo de llave con Tornillo de
Ajuste, Botón y Clé Allen

RP82335
Diverter Cap & Washer
Tapa del desviador y Arandela
Capuchon et rondelle d'inverseur