

MOEN®

Arris™



INS10750

Installation Instructions for Wall Mount Magnifying Mirror:

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 1/2" drill bit, hammer

Hardware Kit Contents: 2 anchor screws, 1 hex wrench

NOTE: Directions below are for installation into drywall.

- 1) Remove the mounting plate from the body by loosening the setscrew.
- 2) Position the mounting plate on the wall in the desired location and mark holes.
- 3) Drill 1/2" pilot holes in marked locations.
- 4) Unthread mounting screws from two toggle anchors and thread through mounting plate holes. CAUTION: Be sure the toggle anchors are partially threaded onto the screws and positioned so the toggle collapses when pushed through the predrilled pilot holes. While holding mounting plate (with screws and toggles installed), push both toggle anchors through predrilled pilot holes.
- 5) Tighten both screws until tight.
- 6) Place mirror assembly over the mounting plate with setscrew down. Tighten setscrew.

This mirror is not intended to be installed directly into a shower area. Doing so would negate any warranty on the product.

Instrucciones de instalación para Espejo de Aumento de montaje en pared:

Herramientas necesarias: Destornillador cruciforme, taladro, broca de 1/2", martillo

Contenido del kit de herrajes: 2 anclajes, 1 llave hexagonal

NOTA: Las instrucciones indicadas abajo son para instalación en panel 'drywall'.

- 1) Remueva la placa de montaje fuera del cuerpo aflojando el tornillo de fijación.
- 2) Coloque la placa de montaje en la pared en la ubicación deseada, y marque los orificios.
- 3) Taladre orificios piloto de 1/2" en las ubicaciones marcadas.
- 4) Destornille los tornillos de montaje de los dos anclajes y atornille a través de los orificios de la placa de montaje. PRECAUCIÓN: Verifique que los anclajes estén atornillados parcialmente sobre los tornillos y posicionados de modo que los anclajes se doblen al ser empujados a través de los orificios piloto pretaladrados. Mientras se sostiene la placa de montaje (con los tornillos y anclajes instalados), empuje ambos anclajes a través de los orificios piloto pretaladrados.
- 5) Apriete ambos tornillos.
- 6) Coloque el espejo sobre la placa de montaje con el tornillo de fijación hacia abajo. Apriete el tornillo de fijación.

Este espejo no está diseñado para instalarse directamente dentro de una zona de ducha/regadera. Hacerlo así anularía cualquier garantía del producto.

Instructions d'installation pour miroir grossissant à montage mural:

Outils nécessaires: Tournevis à pointe Phillips, perceuse et foret de 1/2", marteau

Contenu du kit de matériel: 2 chevilles murales, 1 clé hexagonale

REMARQUE: Les instructions qui suivent concernent une installation sur cloison sèche.

- 1) Enlevez la plaque de montage du corps en desserrant sa vis de fixation.
- 2) Positionnez la plaque de montage sur le mur à l'endroit voulu et marquez l'emplacement des trous.
- 3) Percez des avant-trous de 1/2 po. aux emplacements marqués.
- 4) Dévissez les vis de montage des deux chevilles à barrettes articulée et revissez-les au travers des trous de la plaque de montage. ATTENTION : Assurez-vous que les chevilles d'ancrage à barrette sont partiellement engagées sur les vis et positionnées pour que les barrettes s'effacent quand elles sont poussées dans les avant-trous. Tout en maintenant la plaque de montage (avec vis et chevilles installées), poussez sur les deux chevilles à barrettes dans les avant-trous.
- 5) Serrez bien les deux vis.
- 6) Placez l'ensemble de miroir par-dessus la plaque de montage avec la vis de fixation en bas. Serrez cette vis.

Ce miroir n'est pas prévu pour être installé directement dans une zone de douche. Le faire annulerait toute garantie sur le produit.

Don't forget to register and review your product by visiting moen.com/product-registration.

No olvide registrar y revisar su producto; para ello visite moen.com/product-registration.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de le passer en revue visitant le site moen.com/product-registration.

MOEN®

United States: 1-800-882-0116 · Canada: 1-800-465-6130

México: 1-800-718-4345

25300 Al Moen Dr. · North Olmsted, OH 44070

www.moen.com