

LELAND®

Models/Modelos/Modèles

9178TL-DST & 9678TL-DST

RP80977
Wand Retainer & Replacement Kit
Soporte para el mango y piezas de repuesto
Trousse de rechange et pièce de retenue de douchette

RP51480▲
Sprayer & Hose Assembly
(Includes aerator)
Rociador y Ensamble de la Manguera
(Incluye el aireador)
Douchette et Tuyau Souple
(Inclut aérateur)

RP50815
Aerator & Wrench
Aereador y Llave
Aérateur et Clé

RP90841▲
Sprayer Assembly (Shield Spray®)
(Includes aerator)
Rociador Ensamble (Shield Spray®)
(Incluye el aireador)
Douchette Souple (Shield Spray^{MD})
(Inclut aérateur)

RP92714
Mounting Bracket, Nut & Wrench
Soporte de montaje, separador y tuerca
Fixation de montage, pièce d'espacement et écrou

RP62057
62" Hose Assembly & Clip Only
62" Ensamble de la Manguera y Presilla solo
62 po Tuyau souple et agrafe seulement

RP60911
Clip
Presilla
Agrafe

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou

RP47274▲
Optional Escutcheon, Plate, Nuts and Gasket
Chapa opcional de, Placa, Tuercas y Empaque
Plaque de finition facultative de, Plaque, écrous et joint

RP50585▲
Button & Set Screw
Botón y Tornillo de Presión
Bouton et Vis de calage

RP40650
Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage

RP63195▲
Lever Handle, Button & Set Screw
Manijas de Palanca, Botón y Tornillo
Manette, Bouton et Vis de calage

RP51502▲
Cap
Bonete
Chapeau

RP64764
Contact Spring
Resorte del contacto
Ressort de contact

RP51503
Bonnet Nut
Tuerca
Écrou

RP50587
Valve Assembly
Ensamble del Cartucho
Cartouche

RP13938
O-Rings (2)
Anillos "O" (2)
Joints torique (2)

RP51243
Inlet Gaskets
Empaques para el tubo de entrada
Joints côté alimentation

RP92542
Indicator Base Assembly and Gasket
Ensamble de la base con indicador y empaque
Base à voyant indicateur et joint

RP80523
Weight Assembly
Ensamble de la Pesa
Masselotte

▲Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini


**Models/Modelos/Modèles
9178TL-DST & 9678TL-DST**

EP102240
Solenoid Assembly
Ensamble de Solenoide
Électrovanne


For PC, SS, AR & KS finishes, order **EP102240**
For PL, MW, RB & SP finishes, order **EP102240XX**

Para acabados PC, SS, AR y KS, ordene **EP102240**
Para acabados PL, MW, RB y SP, ordene **EP102240XX**

Pour les finis PC, SS, AR et KS, commandez **EP102240**
Pour les finis PL, MW, RB et SP, commandez **EP102240XX**




EP102157
9 Volt Power Supply
(Accessory Order Only)
Fuente de alimentación de 9 voltios
(Orden de accesorios solamente)
Alimentation électrique 9 volts
(L'accessoire seulement)



RP53468
Check Valves
Válvulas Checadoras
Clapets de non-retour




RP50952
Cut - To - Fit Plastic Sleeves
Mangas plásticas para cortar a la medida
Manchons de plastique sectionnés



Other useful accessories that may be purchased separately.
Otros accesorios útiles que se pueden comprar por separado.
Autres accessoires utiles pouvant être achetés séparément.

RP63263
Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors
3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adaptateurs
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM



RP63264
Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN
Adaptateurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN



RP63265
Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adaptateurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM

