


# Définitions

Cette page contient la liste des boutons et des paramètres affichés à l'écran.  
Pour plus de détails sur les boutons et les paramètres, voir le guide du propriétaire.

UNIT	Unité de température	SET	Heure avancée	ES	Démarrage anticipé
TIME	Heure	YEAR	Année	SPLD	Consigne minimale
FAN	Ventiloconvecteur	MTH	Mois	SPHI	Consigne maximale
AWAY	Absence	DAY	Jour	LOCK	Verrouillé



# Definitions

This page lists the buttons and the parameters that can appear on the screen.  
For more information on the buttons and parameters, refer to the owner's guide.

UNIT	Temperature unit	dST	Daylight Saving Time	ES	Early Start
TIME	Time	YEAR	Year	SPLD	Minimum setpoint
Fan	Fan-forced heater	Mth	Month	SPHI	Maximum setpoint
Away	Away	BBR	Day	LOCK	Lock

